

## **System StoCretec 2.10 StoPox MH 105**

### **Podłoże betonowe**

Przygotowanie podłoża

Z podłoża betonowego usunąć mleczko cementowe przez śrutowanie, następnie powierzchnię dokładnie odkurzyć. Ubytki wyrównać szpachlą epoksydową.

Aplikacja systemu posadzkowego

Przed przystąpieniem do prac zapoznać się z instrukcjami technicznymi wszystkich materiałów. Prace prowadzić tylko wtedy, gdy temperatura i wilgotność powietrza i podłoża są zgodne z wytycznymi zapisanymi w instrukcji.

#### **1. Gruntowanie podłoża**

Wymieszać żywicę epoksydową StoPox GH 530 z utwardzaczem. Nanieść na przygotowane podłoże betonowe za pomocą ściągaczki gumowej i wyrównać wałkiem nylonowym o włosiu długości ok. 13 mm. Obsypać kolorowym piaskiem kwarcowym frakcji 1,0-1,8 mm. Pozostawić do utwardzenia.

Parametry żywicy:

- przyczepność do podłoża min. 1,5 MPa,
- lepkość ok. 870 mPa·s,
- twardość w skali Shore'a D ok. 68.

#### **2. Warstwa zasadnicza**

Wymieszać żywicę epoksydową StoPox MH 105 z utwardzaczem, dosypać suchy piasek kwarcowy i ponownie wymieszać. Nanieść na zagruntowane podłoże za pomocą skrzyni układawczej. Pozostawić do utwardzenia.

Parametry żywicy:

- przyczepność do podłoża min. 2,0 MPa,
- lepkość 600-950 mPa·s,
- twardość w skali Shore'a D 69-75.

#### **3. Warstwa dosączająca**

Wymieszać żywicę epoksydową StoPox MH 105 z utwardzaczem. Nanieść na posadzkę za pomocą ściągaczki gumowej. Pozostawić do utwardzenia.

Parametry żywicy:

- przyczepność do podłoża min. 2,0 MPa,
- lepkość 600-950 mPa·s,

- twardość w skali Shore'a D 69-75.